



TARTALOM

Ionitoring felület	3
webes felület ismertetése	
z applikáció ismertetése	5
nverter indítása	6
iyakoribb hibakódok	7
ČD kijelző és állapotok- 1: Hagyományos inverterek	9
CD kijelző és állapotok- 2: Hibird inverterek	.1(
CD kijelző és állapotok- 3: Információ az LCD kijelzőn	. 11



1. MONITORING FELÜLET

Az alábbi linken érhető el: <u>https://www.solaxcloud.com/user-center/</u> Illetve a Solax Cloud telefonos applikáción keresztül: keresse az App Store-ban vagy a Play Áruházban!

- A rendszer beregisztrálását a Wagner Solar végzi el, ezzel kapcsolatban a SolaX-tól egy e-mailt fog kapni. Kérjük, ne hozzon létre saját fiokót!
- Az első belépéshez szükséges megadni az email címet, valamint az e-mailben érkezett generált jelszót.
- Ezt követően a "Login" gombra kattintva lehet belépni a weboldalra.
- A jelszót ajánlott bejelentkezés után megváltoztatni.
- Az applikáció elérhető magyar nyelven is.



Google Play

Wagner Solar





iOS



Globális \vee

Magyar ∨

Helló ! Üdvözli a SolaXCloud!

& Felhasználónév/email/mobil szám							
Kérem, adja meg a felhasználónevét/email címét/mobil számát							
ස Jelszó							
Jelszó megadása	15						
🗆 Emlékezzen rám	Elfelejtett jelszó?						
Bejelentkezés							
O Elolvastam és elfogadom <u>Adat</u> <u>Felhasználói feltételek</u>	<mark>védelmi szabályzat</mark> és						
Nincs fiók? Regi	sztráció						
	- /						







AZ APPLIKÁCIÓ ISMERTETÉSE

- **Főoldal:** Rendszer termelése itt követhető nyomon! Visszamenőleg minden termelési adat itt nézhető vissza!
- 2 **Eszköz:** A telepített eszközöket itt lehet megtalálni. Az inverter üzemmódjai között lehet változtatni.
- **Főoldal:** Itt lehet megtalálni az okosotthon beállításait.
- 4 **Intelligens:** Szolgáltatás: A telepített eszközök jótállási jegyei itt érhetőek el, illetve az EV töltőhöz itt lehet RFID kártyát kapcsolni.
- **Szolgáltatás:** Saját: A fiók beállításait itt lehet megtekinteni.

2. INVERTER INDÍTÁSA

Az első inditás alkalmával ellenőrizze az alábbi lépéseket mielőtt bekapcsolná az invertert:

- Az inverter jól van rögzítve a falon.
- Az összes DC- és AC-megszakító le van kapcsolva.
- A hálózati AC-bekötési csatlakozás megfelelő.
- Az összes napelem megfelelően csatlakozik az inverterhez, és minden nem használt DC-dugasz le van zárva.
- Ha van külön tűzvédelmi leválasztó beépítve, ellenőrizze, hogy ne legyen leválasztva a rendszer a hálózatról a kapcsolón keresztül.
- Kapcsolja fel a külső AC-és DC-biztosítékokat.
- Kapcsolja a DC-kapcsolót "ON" állapotba.

Az alábbiakban találja a három működési állapotot, amit bekapcsoláskor láthat. Az inverter beüzemelése sikeres, ha ezek megjelenek:

Waiting: Az inverter vár a megfelelő működési feszültség elérésére, ha a PV mező bemeneti DC-feszültsége nagyobb, mint 100 V (legalacsonyabb indítási feszültség), de kevesebb, mint 140 V (legalacsonyabb üzemi feszültség). **Checking:** Az inverter automatikusan ellenőrzi a bemeneti DC-feszültséget, hogy az meghaladja-e a 140 V-ot, tehát a napelemek elegendő energiát termelnek-e az inverter elindításához.

Normal: Az inverter megfelelően működik a kék LED világításakor. Ekkor energiát táplál a hálózatra, és a kijelző mutatja a pillanatnyi kimeneti teljesítményt.

Az inverter áramellátását csak a telepítés befejezése után szabad bekapcsolni. Az összes elektromos csatlakoztatást szakembernek kell elvégeznie az érintett országban hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Áramszünet esetén, ha az AC dobozban lévő kismegszakítók leoldanak, akkor miután visszajött az áram, **a kismegszakítókat újra fel kell kapcsolni**, a hagyományos villanyóra szekrényben lévő kismegszakító újbóli felkapcsoláshoz hasonlatosan. Abban az esetben, ha nem old le a kismegszakító, tehát nem kell fizikailag visszakapcsolni, akkor semmi teendő.





Hibrid invertereknél van lehetőség az EPS (Emergency Power Supply), azaz vészhelyzeti áramellátás üzemmód használatára, ha van a rendszerben árammérő eszköz, akkumulátor és EPS box beszerelve. Ennek során az ingatlanban kialakításra kerül egy EPS hálózat, amelynek lényege, hogy ha van hálózat, akkor az EPS boxon keresztül ugyanúgy a hálózatról működnek, viszont áramszünet esetén egy hagyományos inverter leállna, viszont a hibrid inverter képes tovább működni. Az inverter az akkumulátor kapacitás erejéig képes a fogyasztókat ellátni az EPS boxon keresztül, majd, ha a hálózat visszatér, akkor az EPS hálózatra kötött fogyasztókat újra a hálózatból tápláljuk meg.

A gyári beállítás az akkumulátorok esetében 10%-ra történő merítést tesz lehetővé, ezt felül lehet írni, viszont ehhez mindenképpen szakember bevonása szükséges.

3. GYAKORIBB HIBAKÓDOK

Grid Volt Fault: ekkor a hálózati feszültség kívül esik az inverter által kezelni képes tartományon, amint az inverter által kezelni képes tartományba tér vissza, az inverter újra működni fog.

Grid Freq Fault: ekkor a hálózati frekvencia kívül esik az inverter által kezelni képes tartományon, amint az inverter által kezelni képes tartományba tér vissza, az inverter újra működni fog.

OverLoad Fault: ekkor túl magas az EPS hálózaton a fogyasztás, ki kell kapcsolni a nagy fogyasztású eszközöket.

Temp Over Fault: túl magas hőmérséklet. Amint az inverter által kezelni képes tartományba visszatér, az inverter újra működni fog.

Amennyiben ezektől eltérő hibakódot észlel az inverter kijelzőjén vagy a monitoring felületen, kérjük keresse fel kollégáinkat!



Bármilyen probléma vagy hibával kapcsolatos kérdés esetében forduljon bizalommal a telepítést végző személy vagy cég felé!

Az inverter kijelzővel rendelkezik, így **a rendszer valós idejű termelését ellenőrizheti az inverter kijelzőjén vagy a monitoring platformon.** Ehhez internet elérés szükséges, a telepítéskor az inverter csatlakoztatjuk a világhálóra, óracsere utáni indítástól a rendszer termelését nyomon követheti mobil applikáción vagy böngészőn keresztül.

Áramszünet vagy újraindítás után az inverter a telepítéskor beállított hálózatra **automatikusan visszacsatlakozik.**

Amennyiben wifi-vel van csatlakoztatva a rendszer és bármiféle változtatás történik a hálózati adatokban (hálózati név vagy jelszó módosítás, modem/router csere vagy szolgáltató váltás), akkor az inverter a telepítéskor betanított hálózatot fogja tovább keresni, így **nem fog tudni újra csatlakozni. Ilyenkor a wifi modul csatlakoztatása után piros fény fogja jelezni, hogy a fizikai kapcsolat létrejött.** További teendők:

útmutató videó: https://www.youtube.com/watch?v=Et8WfdYeiiA

Lépések:

- 1. Ezután wifi-képes okoseszközzel rá kell csatlakoznunk a wifi antenna által létrehozott hálózatra.
- 2. A felhasználónév és a jelszó is admin.
- 3. Ekkor a Find AP-ra kattintva jönnek elő a látható hálózatok, és ki kell választanunk amire csatlakozni szeretnénk.
- 4. A Key résznél kell megadjuk a hálózat jelszavát, majd a "save" -re kell kattintani.
- 5. Ezután várni kell 15 másodpercet, és kész is vagyunk.

Keresse a telepítő személyt vagy céget az inverter internetelérés beállításával kapcsolatban!

Az inverterek a legtöbb esetben **nem igényelnek rutin karbantartást** vagy javítást. Ha az inverter gyakran lekapcsol vagy hibát jelez túlmelegedés miatt, akkor az alábbi műveletet szükséges elvégezni:

Amennyiben az inverter hátsó hűtőbordáit szennyeződés takarja, akkor puha és száraz ruhával vagy kefével tisztítsa meg a hűtőbordákat.

Kizárólag képzett és biztonsági követelményeket ismerő szakember végezhet szervizelési és karbantartási munkálatokat.



4. LCD KIJELZŐ ÉS ÁLLAPOTOK — 1:

Hagyományos inverterek LCD kijelzője:



HAGYOMÁNYOS INVERTEREK

() C) D) LED lámpák: B) kék: Az inverter normál állanothan van
	C) sáraa: Az inverter kommunikál
	D) piros: Az inverter hiba státuszban van
() F) G)) H) funkció gombok:
	E) ESC gomb: Visszalépés az aktuális menüből vagy funkcióból
	F) Fel gomb: Mozgatja a kurzort felfelé, vagy növeli az értéket
	G) Le gomb: Mozgatja a kurzort lefelé vagy csökkenti az értéket
	H) OK gomb: A kiválasztás megerősítése



4. LCD KIJELZŐ ÉS ÁLLAPOTOK — 2:



HIBRID INVERTEREK

A) LCD kijelző:	Az inverter információinak megjelenítése
B) C) D) LED lá	mpák:
B) ké	k: ha világít, az inverter normál vagy EPS módban van
	ha villog, az inverter várakozik / checking státuszban van
	ha nem világít, az inverter hibát jelez
C) zöl	d: ha világít, az akkumulátor kommunikál az inverterrel
	ha villog, a kommunikáció működik, de épp inaktív
	ha nem világít, az akkumulátor nem kommunikál
	az inverterrel
D) pir	os: ha világít, az inverter hiba státuszban van
	ha nem világít, nincs hiba
E) F) G) H) funl	kció gombok:
E) ESC	gomb: Visszalépés az aktuális menüből vagy funkcióból

F) Fel gomb: Mozgatja a kurzort felfelé vagy növeli az értéketG) Le gomb: Mozgatja a kurzort lefelé vagy csökkenti az értéket

H) OK gomb: A kiválasztás megerősítése



4. LCD KIJELZŐ ÉS ÁLLAPOTOK — 3:

INFORMÁCIÓK AZ LCD KIJELZŐN

A képen látható az inverter LCD kijelzője feszültség alatt:

Power Today Batter	y Normal	20.7	60W 7kWh 90%	

Power: Aktuális termelés **Pgrid:** A hálózatba történő energiaexport vagy -import a hálózatból **Today:** Adott napi termelés





szerviz@wagnersolar.hu +36 27 548 440 www.wagnersolar.hu